

Teknik og praktiske forhold

1. Alle etaper er nu idriftsat
2. De enkelte ejendomme skal være tilsluttet den offentlige kloak (huspumpebrønd) senest et år efter idriftsættelsestidspunktet for den enkelte etape.
3. Tilslutningen til den offentlige kloak skal foretages af en autoriseret kloakmester, som skal sørge for anmeldelse af arbejdet og færdigmelding til Gribskov Kommune, der forestår byggesagsbehandlingen i forbindelse med tilslutningen. Valget af kloakmester kan med fordel foretages på baggrund af indhentning af 2-3 tilbud på arbejdet. Skabelon til brug ved indtagelse af aftale kan hentes på www.gribvand.dk.
4. Hvis den private trykledning fra huspumpebrønd til skel endnu ikke er udført (gælder de ejendomme der valgte ikke at gøre brug af Barslunds tilbud om etablering af ledningen), skal denne udføres før tilslutningen kan finde sted. Til brug for udførelsen af denne ledning, oplyses nedenfor de tekniske specifikationer som ledningen skal opfylde:

Materialespecifikationer: PE 100 trykrør SDR17
Tryktrin: PN10
Dimension: Ø50

Kloakforsyningen har afsluttet sin del af trykledningen i en dybde af ca. 0,8 – 1,2 meter ved matrikelskel og markeret denne med en pæl på jordoverfladen.

Etablering af ledningen samt tilslutning af denne til pumpebrønden og ledningen der er afsluttet i skellet, skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal anvende VA-godkendte ventiler mv. og stå for den nødvendige tryktest af ledningen til 10 bar i 30 minutter. Tryktesten skal meldes til Gribvand for tilsyn og godkendelse.

5. I forbindelse med tilslutningen skal den aut. kloakmester kontakte Gribvand A/S. Tilslutningen til brønden skal udføres tæt f.eks. med en in-situ muffe. Der må ikke i forbindelse med tilslutningen tilføres sand eller fremmedlegemer til huspumpebrønden. Hvis det sker, skal det renses op inden idriftsættelsen.
6. Derefter foretager Gribvand A/S et tilsyn af tilslutningen, sætter huspumpen i drift og aflæser husets vandmåler. Derefter opkræves vandafledningsafgift efter forbrug.
7. Når tilslutningen til det offentlige net er foretaget, skal bundfældnings- eller samletanken tømmes. Hvis tømningen ikke sker i forbindelse med den ordinære tømning for medlemmerne i den kommunale tømningsskema for bundfældningstanke og samletanke, er ejeren af ejendommen selv ansvarlig for tømningen. Hvis ejendommen har en nedsivningstilladelse for spildevand bliver denne inddraget i forbindelse med tilslutningen. Bundfældningstanke udgår automatisk af tømningsskemaet efter at Gribvand A/S har udført et tilfredsstillende tilsyn af kloaktilslutningen.